

Brugervejledning

Carel ir33



Ændring af Set-punkt:

Tryk på:	Display viser:
Set	2,5 "blinker" (vores indst.), samt rød nøgle lyser
▲	Ændres opefter
▼	Ændres nedefter (Bemærk 2,5 er min.)
Set (for at bekræfte)	
Set	Rød nøgle forsvinder (du er nu tilbage)

Eksempel:

Set 1 indstillet på 2,5 gr.
Ved ude temperatur ca. 0 gr.
Varme 1 starter ved 2,0 gr. Slukker ved 3,0 gr.
Varme 2 starter ved 1,0 gr. slukker ved 2,0 gr.

Ved ude temperatur ca. -10 gr.
Varme 1 starter ved 4,0 gr. Slukker ved 5,0 gr.
Varme 2 starter ved 3,0 gr. slukker ved 4,0 gr.

For hver 1 gr. luft temperatur går under 0 gr. ændres sæt-punktet automatisk 0,2 op.