

Instrukcja obsługi Carel ir33



Programowanie punktu nastawy:

Naciśnij	Pozycja wyświetlana
Set	2,5 "mruga"(punkt nastawny), Czerwony klucz świeci
▲	Temperatura do góry
▼	Temperatura na dół (min.temp.2,5)
Set	Zatwierdź
Set	Czerwony klucz znika (jesteś spowrotem na starcie)

Przykład :

Set 1 ustawienie do 2,5 °C

Temperatura zewnętrzna około 0 °C.

Ogrzewanie 1 załącza się przy 2,0 °C a wyłącza się przy 3,0 °C

Ogrzewanie 2 załącza się przy 1,0 °C a wyłącza się przy 2,0 °C

Temperatura zewnętrzna około -10°C

Ogrzewanie 1 załącza się przy 4,0 °C a wyłącza się przy 5,0 °C

Ogrzewanie 2 załącza się przy 3,0 °C a wyłącza się przy 4,0 °C

Dla każdego spadku 1°C temp.zewnętrznej, punkt nastawny podnosi się o 0,2°C do góry.